

取扱説明書

屋外用オプション

施工説明付き

品番 **NK10060B** (オフブラック)

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

安全に関するご注意


♠ 警告

- ●施工は取扱説明書に従い確実に行う。施工に不備があると感電、火災のおそれがあります。
- ●部品を改造しない。器具の落下のおそれがあります。
- ●枯葉や枯技が舞い落ちて器具の前面ガラスにたまるような場所では使用しない。火災のおそれがあります。


注意

- ●一般屋外用器具部品です。腐食性ガスの発生する場所、海岸地、とくに湿度の高い所では使用しないでください。
- ●必ず適合する灯具で使用してください。落下の原因となります。

各部のなまえと取り付け方



-スパイク打ち込み方法 -



1.スパイクを打ち込む

●スパイクを地面にGL位置まで確実 に打ち込んでください。

2.器具を取り付ける

●器具を固定具に取り付け、固定ネジ で確実に締め付けてください。

締め付けに不備があると転倒、感電、落下の原因になります。

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

警告

- ●部品を改造しない。落下のおそれがあります。
- ●異常を感じた場合、電源を切る。異常状態が収まったことを確認し、販売店、電気工事店にご相談ください。

⚠ 注意

- ●お手入れの際にはかならず電源を切って、器具が十分に冷めてから行ってください。感電、やけどの原因となります。
- ●屋外用オプションには寿命があります。設置場所により環境ストレスは異なります。 で使用期間が10年に満たなくても発錆があればすぐに点検、交換をしてください。また、設置して10*年経つと 外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換をしてください。
 - ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
- ・周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
- ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに落下、感電、火災などに至る場合があります。

保証について

・この商品の保証期間は1年間です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

〈保証書について〉

・保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 お問い合わせ先 パナソニックお客様ご相談センター 0120-878-365(フリーダイヤル) 0120-878-236(FAX)